

Utilisation du coffre

Programmer votre code :

1. Ouvrir la porte du coffre et appuyer sur le bouton rouge placé sur la tranche de la porte (près de la charnière)
2. Composer une première fois votre code à 4 chiffres et appuyer sur la lettre A

Pour fermer votre coffre :

Composer votre code suivi de la lettre A puis tourner le verrou pour fermer la porte.

Pour ouvrir votre coffre :

Composer votre code suivi de la lettre A puis Tourner le verrou pour ouvrir la porte.

A votre départ, merci de laisser la porte du coffre ouverte.

Using the safe

Program your code:

1. Open the safe door and press the red button on the edge of the door (near the hinge)
2. Enter your 4-digit code once and press the letter A.

To close your safe:

- Enter your code followed by the letter A then turn the lock to close the door.

To open your safe:

- Enter your code followed by the letter A then turn the lock to open the door.

When you leave, please leave the safe door open.

Usando la cassaforte

Programma il tuo codice:

1. Aprire la porta della cassaforte e premere il pulsante rosso sul bordo della porta (vicino alla cerniera)
2. Immettere una volta il codice di 4 cifre e premere la lettera A

Per chiudere la cassaforte:

- Inserisci il tuo codice seguito dalla lettera A, quindi gira la serratura per chiudere la porta.

Per aprire la cassaforte:

- Inserisci il tuo codice seguito dalla lettera A, quindi gira la serratura per aprire la porta.

Quando esci, ti preghiamo di lasciare aperta la porta della cassaforte.

Используя сейф

Запрограммируйте свой код:

1. Откройте дверь сейфа и нажмите красную кнопку на краю двери (возле петли)
2. Введите свой 4-значный код один раз и нажмите букву А

Чтобы закрыть сейф:

- Введите свой код, затем букву А, затем поверните замок, чтобы закрыть дверь.

Чтобы открыть свой сейф:

- Введите свой код и букву А, затем поверните замок, чтобы открыть дверь.

Уходя, пожалуйста, оставьте дверь сейфа открытой.